

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://delta.nt-rt.ru/> || dte@nt-rt.ru

Пульты серии DOP-N




Пульты DOP-N оснащены аварийной кнопкой и являются серией полностью готовых к использованию проводных пультов оператора с широкоформатным сенсорным экраном и классом защиты IP55 для дистанционного или местного управления оборудованием и системами автоматизации.


Для применения в станочном оборудовании предусмотрено исполнение пульта управления со штурвалом (ручным генератором импульсов), который позволяет точно позиционировать рабочий орган станка, находясь в его непосредственной близости, и полностью контролировать процесс перемещения.

Особенности:


- TFT сенсорный дисплей 7" с разрешением 800x480 пикс., 65536 цветов
- Встроенная кнопка аварийного стопа
- Трех позиционный переключатель режимов работы (с обратной стороны устройства)
- В зависимости от модели имеет встроенный порт RS485 / RS422 или порт Ethernet
- Встроенный штурвал (опционально, в зависимости от модели) 15 функциональных кнопок
- Встроенная память 128MB Flash (RAM:64Mб / backup:16Mб)
- Встроенный USB (Client Ver 2.0)
- Слот для SD карты Облегченный корпус, вес устройства 750гр
- Встроенный кабель (длина: 5 или 10 метров)
- Защита всего корпуса IP55



- A LED-индикатор питания
- B Функциональные кнопки
- C Сенсорный экран
- D Кнопка аварийного стопа
- E Штурвал



- A Трехпозиционный переключатель режимов работы
- B Кабель



- A USB порт
- B Слот для SD карты

Название Моделей и характеристики

DOP-H07E425 Универс. выносной пульт упр. с сенсорной панелью, 7" TFT дисплей (800x480 пикс.), 65536 цв., LED подсветка, 128MB Flash, слот для SD карты, встр. Ethernet, USB, RTC, защита всего корпуса IP55, кнопка аварийного стопа, встр. кабель 5 м

DOP-H07E42A Универс. выносной пульт упр. с сенсорной панелью, 7" TFT дисплей (800x480 пикс.), 65536 цв., LED подсветка, 128MB Flash, слот для SD карты, встр. Ethernet, USB, RTC, защита всего корпуса IP55, кнопка аварийного стопа, встр. кабель 10 м

DOP-H07E465 Универс. выносной пульт упр. с сенсорной панелью, 7" TFT дисплей (800x480 пикс.), 65536 цв., LED подсветка, 128MB Flash, слот для SD карты, встр. Ethernet, USB, RTC, защита всего корпуса IP55, кнопка аварийного стопа, встр. штурвал, встр. кабель 5 м

DOP-H07E46A Универс. выносной пульт упр. с сенсорной панелью, 7" TFT дисплей (800x480 пикс.), 65536 цв., LED подсветка, 128MB Flash, слот для SD карты, встр. Ethernet, USB, RTC, защита всего корпуса IP55, кнопка аварийного стопа, встр. штурвал, встр. кабель 10 м

DOP-H07S425 Универс. выносной пульт упр. с сенсорной панелью, 7" TFT дисплей (800x480 пикс.), 65536 цв., LED подсветка, 128MB Flash, слот для SD карты, RS-422/RS-485, USB, RTC, защита всего корпуса IP55, кнопка аварийного стопа, встр. кабель 5 м

DOP-H07S42A Универс. выносной пульт упр. с сенсорной панелью, 7" TFT дисплей (800x480 пикс.), 65536 цв., LED подсветка, 128MB Flash, слот для SD карты, RS-422/RS-485, USB, RTC, защита всего корпуса IP55, кнопка аварийного стопа, встр. кабель 10 м

DOP-H07S465 Универс. выносной пульт упр. с сенсорной панелью, 7" TFT дисплей (800x480 пикс.), 65536 цв., LED подсветка, 128MB Flash, слот для SD карты, RS-422/RS-485, USB, RTC, защита всего корпуса IP55, кнопка аварийного стопа, встр. штурвал, встр. кабель 5 м

DOP-H07S46A Универс. выносной пульт упр. с сенсорной панелью, 7" TFT дисплей (800x480 пикс.), 65536 цв., LED подсветка, 128MB Flash, слот для SD карты, RS-422/RS-485, USB, RTC, защита всего корпуса IP55, кнопка аварийного стопа, встр. штурвал, встр. кабель 10 м

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://delta.nt-rt.ru/> || dte@nt-rt.ru